



VCDS Codiertabelle

VCDS Codiertabelle

[Anpassung Durchschnittsverbrauch \(derzeit nur in der Version 912 Beta möglich und ab KW 45\)](#)

Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz (Instruments) ? Funktion 10 Anpassung (Adaptation) ? Kanal (Channel) für Verbrauchsanzeige (Display correction of consumptions and operating range) auswählen und auf bspw. 105 (in %) ändern und speichern.
Anpassung in 1%-Schritten möglich.

[Abbiegelicht zeitlich begrenzen](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit4 aktivieren

[Auto-Lock / Auto-Unlock \(automatisches Ver- und Entriegeln ohne MFA + \) - Funktion wurde Bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 1 = Auto-Unlock

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 2 = Auto-Lock

[Autobahnlicht deaktivieren - Funktion wurde Bestätigt](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 0 deaktivieren

[Abbiegelicht über NSW - Funktion wurde bestätigt](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 14 > Bit 7 = Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer aktiv

[Bremsassistentunterstützung auf "gross" abändern](#)

-Stg 03 Bremsenelektronik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 9 > Wert 0 (Standard) auf 2 ändern

[Coming-Home Modus automatisch \(nur mit Licht- und Regensensor\) - Funktion wurde bestätigt](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte12 > Bit2 deaktivieren und > Byte17 > Bit5 aktivieren

[Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510](#)

- Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)
Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.

FSE

Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 3 zu überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx3xxx

PFSE

Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 6 zu überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx6xxx

Codierung MFL für Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 nur Werks FSE

-Stg 77 Codierwert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 8 überschreiben
vorher xx?xxx nachher xx8xxx

[DWA-Quittung beim ent- & verriegeln - Funktion wurde Bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 1 setzen

["DWA-Quitt." im Komfortmenü sichtbar machen \(ist standardmässig von VW ausgeblendet\) - Funktion wurde Bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 5 > Bit 2 deaktivieren

[Empfindlichkeit vom Regen und Lichtsensor:](#)

Bordnetzsteuergerät (09), danach in Steuergerät Regensensor (nicht mittels langer Codierung!)

* Byte 00: Rain Sensor Correction (Infrared Transperency at 880nm)

* Byte 01: Light Sensor Correction (Transperency)

o Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%

o Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%

[Fahrschulfunktion aktivieren](#)

-Stg 56 Radio > Funktion 10 Anpassung > Kanal 2 > Wert 0 (Standard deaktiviert) auf 1 abändern

[Für die RNS 510 Sprachaktivierung bei der FSE-Low](#)

Codierung MFL für die Aktivierung Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 Bestätigt

STG 16

0xx?xx Multifunktionslenkrad :

7 = MFL ohne Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)

8 = MFL mit Tiptronic und mit Push-To-Talk (PTT)

Freischalten der Lenkradwippen :

STG 16

0xx?xx Multifunktionslenkrad :

6 = MFL, mit Tiptronic, ohne PTT (Push to Talk)

8 = MFL, mit Tiptronic, mit PTT (Push to Talk)

[Fussraumbeluchtung Dimmfunktion MFA+ aktivieren](#)

-Stg BCM das Byte 12 von 54 auf 74 (hex) ändern (Binär von 1010100 auf 1110100)

[Gurtwarner deaktivieren - Funktion wurde Bestätigt](#)

-Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 1 deaktivieren

[Heckwischer bei Rückwärtsgang deaktivieren Bestätigt](#)

- Stg 09 -> Codierung -> Lange Codierung -> Byte 21 -> Bit 1 und Bit 2 deaktivieren (1 durch 0 ersetzen)

[Kalt Diagnose Kennzeichenleuchte \(funktioniert bei einigen nicht \)](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte23 > Bit6 deaktivieren

[Komfortblinkerzyklus ändern - Funktion wurde bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > Kanal 31 > alter Wert 3 (3x Blinken; Standard) > Wertebereich zwischen 1-5 eintragbar

[Regenlicht deaktivieren](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 1 deaktivieren

[Regenschließen aktivieren - Funktion wurde Bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren

\$F8 (11111000) => Dauerfunktion;

\$D8(11011000) => Einzelfunktion;

Alternativ (für manche logischer nachvollziehbar)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Nur Bit 6 aktivieren = Einzelfunktion

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 4 > Bit 5 und 6 aktivieren = Permanent

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > RLS Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 0 > Bit 2 aktivieren

[Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren - Funktion wurde bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Bit 5 deaktivieren

 [Signalhorn ohne Kl.15 Zündplus \(Hupen ohne das die Zündung an sein muss \) Funktioniert NICHT](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit1 aktivieren

 [Tränenwischen Frontscheibe aktivieren - Funktion wurde bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > Wischer Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 1 > Bit 3 aktivieren

 [Tränenwischen Heckscheibe aktivieren - Funktion wurde bestätigt](#)

-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Bit 4 aktivieren

 [Tagfahrlicht inaktiv bei angezogener Handbremse](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte11 > Bit0 aktivieren

 [Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren

 [Tagfahrlicht Kontrollleuchte vorhanden](#)

Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit5 aktivieren

 [Xenon-Dauerfahrlicht deaktivieren - Funktion wurde Bestätigt](#)

Steuergerät 09 Zentralelektrik - Funktion 07 Codierung - BCM-Steuergerät, BYTE 11, Bit 2

 [Coming-/Leaving Home über Nebelscheinwerfer](#)

Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 17 > Bit 3 aktivieren

 [Coming-/Leaving Home Timer](#)

Steuergerät 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 > Bit 0 (0 = Start mit Zündung aus/1 = Start mit Türöffnung)

Noch Fragen?

[Hier geht es zum Diskussionsthread](#)

[Diese Codierliste als PDF](#)

[Cookies von diesem Forum entfernen](#) • [FAQ/ Hilfe](#) • [Teamseite](#) • [Impressum](#) | **Aktuelle Ortszeit:** 15.07.2010 - 22:22

Powered by CBACK Forum © 1999 - 2010 [CBACK@ Software](#)

CF3.0.3.2 Style by [AllaTurkaa](#)